【豊橋市(西上) 施設内訳】

水防倉庫(県) 0 箇所 重要水防箇所(重要度A) 1 箇所 重要水防箇所(重要度B) 0 箇所 重要水防箇所(重要度C) 0 箇所 排水調整対象ポンプ場 0 箇所 水位・潮位観測局 0 箇所 水防警報発令河川 なし 水防警報発令海岸 三河湾沿岸

<特記事項>

【柳生川水位観測局(花田)】

豊橋市前田南

提防高 ; TP4. 40m 氾濫危険水位 ; TP3. 50m 避難判断水位 ; TP2. 60m 出動水位 ; TP2. 60m 氾濫注意水位 ; TP2. 05m

【梅田川水位観測局(浜道)】

豊橋市天伯町字八田平

堤防高 ; 4.30m 氾濫危険水位 ; 3.70m 避難判断水位 ; 3.05m 出動水位 ; 3.05m 氾濫注意水位 ; 2.80m (零点高 ; TP2.86m)

【潮位観測局(三河湾)】

豊橋市神野埠頭

堤防高 ; TP6.00m 氾濫危険水位 ; TP3.47m

【記載事項】


[建設事務所名:表番号(河川名)] 位置〈河川距離標〉(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県) 水防倉庫(水防管理団体) 重要水防箇所(重要度A) 重要水防箇所(重要度B) 重要水防箇所(重要度C) 排水調整対象ポンプ場 水位:潮位観測局 水防警報発令河川・海岸

令和6年度 県管理河川"水防情報"(豊橋市〈西上〉)



【豊橋市(西中) 施設内訳】

水防倉庫(県) 0 箇所 重要水防箇所(重要度A) 0 箇所 重要水防箇所(重要度B) 2 箇所 重要水防箇所(重要度C) 0 箇所 排水調整対象ポンプ場 0 箇所 水位・潮位観測局 2 箇所 水防警報発令河川 な し 水防警報発令海岸 三河湾沿岸

<特記事項>

【柳生川水位観測局(花田)】

豊橋市前田南

 堤防高
 : TP4. 40m

 氾濫危険水位
 : TP3. 50m

 避難判断水位
 : TP2. 60m

 氾濫注意水位
 : TP2. 05m

【梅田川水位観測局(浜道)】 豊橋市天伯町字八田平

堤防高 : 4.30 m : 70 m : 3.70 m : 3.00 m


【潮位観測局(三河湾)】 豊橋市神野埠頭

堤防高 ; TP6.00m 氾濫危険水位 ; TP3.47m ※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)] 位置〈河川距離標〉(選定理由)

施設名称(施設管理者)





【豊橋市(西下) 施設内訳】

水防倉庫(県) 0 箇所 重要水防箇所(重要度A) O箇所 重要水防箇所(重要度B) O箇所 重要水防箇所(重要度C) O箇所 排水調整対象ポンプ場 0 箇所 水位·潮位観測局 O箇所 水防警報発令河川 なし 水防警報発令海岸 なし

<特記事項>

【柳生川水位観測局(花田)】

豊橋市前田南

堤防高 ; TP4. 40m 氾濫危険水位 ; TP3.50m 避難判断水位 : TP2. 60m ; TP2. 60m 出動水位 氾濫注意水位 : TP2. 05m

【梅田川水位観測局(浜道)】

豊橋市天伯町字八田平

堤防高 : 4. 30m 氾濫危険水位 : 3. 70m 避難判断水位 ; 3. 05 m ; 3. 05m 出動水位 氾濫注意水位 ; 2. 8 0 m (零点高 ; TP2.86m)

【潮位観測局(三河湾)】

豊橋市神野埠頭

堤防高 ; TP6. 00m 氾濫危険水位 : TP3. 47m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)] 位置〈河川距離標〉(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)

水防倉庫(水防管理団体) 🔓 重要水防箇所(重要度A) 重要水防箇所 (重要度B)

重要水防箇所(重要度C)---排水調整対象ポンプ場

水位·潮位観測局 水防警報発令河川·海岸

0

令和6年度 県管理河川"水防情報"(豊橋市〈西下〉)



【豊橋市(東上) 施設内訳】

水防倉庫(県) 3箇所 重要水防筒所(重要度A) 1 箇所 重要水防箇所(重要度B) 7箇所 重要水防箇所(重要度C) O箇所 排水調整対象ポンプ場 O箇所 水位·潮位観測局 5箇所 水防警報発令河川 なし 水防警報発令海岸 なし

<特記事項>

【柳生川水位観測局(花田)】

豊橋市前田南

提防高 ; TP4. 40m 氾濫危険水位 ; TP3. 50m 避難判断水位 ; TP2. 60m 出動水位 ; TP2. 60m 氾濫注意水位 : TP2. 05m

【梅田川水位観測局(浜道)】

豊橋市天伯町字八田平

提防高 ; 4.30m 氾濫危険水位 ; 3.70m 避難判断水位 ; 3.05m 出動水位 ; 3.05m 氾濫注意水位 ; 2.80m (零点高 ; TP2.86m)

【潮位観測局(三河湾)】

豊橋市神野埠頭

堤防高 ; TP6.00m 氾濫危険水位 ; TP3.47m


【記載事項】


[建設事務所名:表番号(河川名)] 位置〈河川距離標〉(選定理由)

施設名称 (施設管理者)

【 凡 例 】 水防倉庫(県) 水防倉庫(水防管理団体) 重要水防箇所 (重要度A) 重要水防箇所 (重要度B) 重要水防箇所 (重要度C) 排水調整対象ポンプ場 水位: 潮位観測局 水防警報発令河川・海岸

令和6年度 県管理河川"水防情報"(豊橋市〈東上〉)





水防倉庫(県) 0箇所 重要水防箇所(重要度A) 2箇所 重要水防箇所(重要度B) 1 2箇所 重要水防箇所(重要度C) 1箇所 重要水防箇所(重要度C) 1箇所 排水調整対象ポンプ場 0箇所 水位・潮位観測局 5箇所 水防警報発令河川 なし 水防警報発令海岸 なし

<特記事項>

【柳生川水位観測局(花田)】

豊橋市前田南

提防高 ; TP4. 40m 氾濫危険水位 ; TP3. 50m 避難判断水位 ; TP2. 60m 出動水位 ; TP2. 60m 氾濫注意水位 ; TP2. 05m

【梅田川水位観測局(浜道)】

豊橋市天伯町字八田平

提防高 ; 4.30m
氾濫危険水位 ; 3.70m
避難判断水位 ; 3.05m
出動水位 ; 3.05m
工濫注意水位 ; 2.80m
(零点高 ; TP2.86m)

【潮位観測局(三河湾)】 豊橋市神野埠頭

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)] 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)



